

NEU

Seidig weiche *Füße*
im Handumdrehen.

wet & dry



Scholl Velvet Smooth™
Wiederaufladbarer Hornhautentferner Wet & Dry

Die besonderen Vorteile des Scholl *Velvet Smooth*™ PEDI Wet & Dry



Nass- und Trockenanwendung

Das wasserdichte Gehäuse ermöglicht die elektronische Hornhautentfernung auch unter der Dusche und in der Badewanne.



Wiederaufladbarer Akku

Das Gerät funktioniert ohne Batterien, sodass es besonders leicht und bequem zu handhaben ist und konstant starke Leistung bietet.

Sichere und einfache Anwendung

Mit seiner ergonomischen Form liegt das Gerät optimal in der Hand. Funktioniert ohne scharfe Klingen und ist mit einem Sicherheitsstopp ausgestattet.



Seidig weiche Füße

Für optimale Ergebnisse auf nasser und trockener Haut sorgt die speziell entwickelte Rollenoberfläche.



Individuelle Pflegeroutine


Die zwei Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine individuelle Pflegeroutine. Die Hornhaut wird sanft und effektiv entfernt.



So einfach geht's



Inbetriebnahme:

- Laden Sie den Hornhautentferner vor dem Gebrauch vollständig auf.
- Achten Sie darauf, dass die Rolle sicher im Gerät sitzt.
- Durch Drücken von  wird das Gerät ein- und ausgeschaltet.




Wechsel der Rolle:

Entfernen Sie die Rolle indem Sie den seitlichen Entriegelungsschalter drücken und die Rolle vorsichtig aus dem Gerät ziehen. Lassen Sie die neue Rolle anschließend einrasten.

Tip: Die Ersatzrollen sind auch im Nachfüllpack erhältlich.



Anwendung:

- Die Anwendung kann auf nasser und trockener Haut erfolgen.
- Unter Verwendung von  wechseln Sie zwischen den Geschwindigkeitsstufen.
- Gerät sanft über verhornte Hautpartien am Fuß bewegen bis das gewünschte Maß an Geschmeidigkeit erreicht ist.
- Das Gerät schaltet sich bei zu starkem Druck auf die Haut automatisch ab.



Pflege danach:

Lose Hautpartikel mit einem Tuch oder Wasser entfernen und Füße trocknen. Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich im Anschluss die speziell entwickelten Scholl Velvet Smooth™ Fußpflegeprodukte zu verwenden.





Antworten auf die häufigsten Fragen

1. Was sind die Ursachen für trockene Haut und Hornhaut?

Unsere Füße tragen uns Tag für Tag durchs Leben. Allerdings erhalten sie oftmals zu wenig Aufmerksamkeit. Die dicke Haut an den Fußsohlen wird durch Druck, intensive Belastung oder zu enge Schuhe schnell trocken, rau und spröde. An Druck- und Reibungsstellen bilden sich im Übermaß neue Zellen, die rasch verhornen und sich gelblich verfärben.

2. Was sind die Folgen von trockener Haut und Hornhaut?

Wird die Hornhaut nicht entfernt, kann die empfindliche Haut am Fuß reißen. Dadurch wird sie anfällig für Bakterien. Entzündungen und Hautpilzinfektion können die Folge sein. Trockene, schuppige Haut und Hornhaut sollten daher regelmäßig entfernt werden.

3. Wie wende ich den Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry beim ersten Mal an?

Lesen Sie sich vor der Anwendung die gesamte Bedienungsanleitung und die Warnhinweise aufmerksam durch. Laden Sie den Pedi Wet & Dry vor der ersten Verwendung vollständig auf. Achten Sie darauf, dass die Rolle sicher im Gerät sitzt. Nur mit eingesetzter Rolle benutzen. Bewegen Sie das Gerät sanft über die verhornten Hautpartien am Fuß und entfernen Sie überschüssige Hornhaut, bis sie das gewünschte Maß an Geschmeidigkeit erreicht haben. Wenden Sie das Gerät jeweils nicht länger als 3-4 Sekunden auf derselben Stelle an. Entfernen Sie die losen Hautpartikel mit einem Tuch oder Wasser und trocknen Sie Ihre Füße ab.

4. Wie oft kann ich den Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry anwenden und wie lange hält eine Behandlung?

Der Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry kann auf Hornhaut ganz nach Bedarf angewendet werden. Wir empfehlen ein- oder zweimal pro Woche. Wenden Sie ihn nicht an, wenn die Haut gerötet, gereizt, entzündet oder infiziert ist oder Bläschen aufweist. Wie lange die Behandlung anhält, hängt individuell von der Belastung der Füße und der Passform der Schuhe ab.



5. Woher weiß ich, wann ich genug Hornhaut entfernt habe?

Wir empfehlen, den Hornhautentferner nicht länger als 3-4 Sekunden auf einer Stelle anzuwenden. Bitte prüfen Sie die Hautpartie alle paar Sekunden durch abtasten, um die Fortschritte zu bewerten. Wenn Sie sich unsicher sind, unterbrechen Sie die Anwendung und warten Sie ein paar Tage um zu sehen, ob eine weitere Behandlung erforderlich ist.

6. Warum funktioniert die Rolle sowohl auf nasser als auch auf trockener Haut?

Wenn Haut aufgeweicht ist, wird sie elastischer. Dann ist eine höhere Geschwindigkeit nötig, um die Hornhaut zu entfernen. Der Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry hat zwei Geschwindigkeitsstufen. Zusätzlich sorgt die speziell entwickelte Rolle dafür, dass die Hornhaut sowohl in nassem als auch in trockenem Zustand effektiv entfernt wird. Es wird empfohlen, auf nasser Haut die höhere Geschwindigkeit und auf trockener Haut die niedrigere Geschwindigkeit anzuwenden.

7. Warum hat der Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry zwei Geschwindigkeitsstufen?

Zum einen empfiehlt sich für die Hornhautentfernung auf nasser Haut eine höhere Geschwindigkeitsstufe (siehe Frage 6). Darüber hinaus ermöglichen die zwei Geschwindigkeitsstufen eine höhere Flexibilität in der individuellen Pflegeroutine, je nach Stärke der Hornhaut.

8. Ist der Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry wasserdicht und kann er in Wasser eingetaucht werden?

Dank wasserdichtem Gehäuse kann der Pedi Wet & Dry auch unter der Dusche und in der Badewanne verwendet werden. Er sollte aber nicht für längere Zeit unter Wasser getaucht werden. Die Ladestation und das Kabel bitte unbedingt von Wasser fernhalten.



Antworten auf die häufigsten Fragen

9. Warum heißt es, dass der Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry besser als eine manuelle Feile sei?

Der Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry besitzt keine scharfen Klingen, die Schnittwunden verursachen können und erfordert im Vergleich zu einer manuellen Feile weniger Kraftaufwand. Damit lässt er sich leichter kontrollieren und kann gezielt auf verhornten Stellen angewendet werden. Dank der speziellen Rollenoberfläche ermöglicht er eine sanfte und effektive Hornhautentfernung sowohl auf nasser als auch auf trockener Haut.

10. Wie lange kann ich eine Rolle verwenden?

Die Benutzung variiert je nach Gebrauch. Üblicherweise behält jede Rolle für etwa 60 Minuten kontinuierlicher Anwendung ihre volle Wirkung. Wie lange sie tatsächlich hält, hängt davon ab, wie oft, wie lange und für wie viel Hornhaut sie benutzt wird. Bei einem typischen Nutzungsverhalten wären das 12 Wochen (Anwendung: 1-2 mal pro Woche).

11. Wie lange hält der Akku?

Der vollständig aufgeladene Akku reicht im Durchschnitt für 20 Minuten Dauerbetrieb. Dies variiert abhängig davon, wie häufig und wie lange das Gerät benutzt wird. Je nach Ladezustand des Akkus vor dem Aufladen kann es bis zu drei Stunden dauern, bis der Hornhautentferner vollständig aufgeladen ist.

12. Kann ich die Rollen des Scholl Velvet Smooth™ Express Pedis mit Diamantpartikeln für den Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry benutzen?

Wir empfehlen, nur die Scholl Velvet Smooth™ Wet & Dry Rollen für den Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry zu verwenden. Diese Rollen sind speziell dafür entwickelt worden auf nasser und trockener Haut effektiv zu wirken und ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der Scholl Velvet Smooth™ Express Pedi mit Diamantpartikeln ist nur zur Anwendung auf trockener Haut geeignet.



13. Hat der Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry eine Garantie?

Ja, ab Kaufdatum hat der Pedi Wet & Dry eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Wir empfehlen die Quittung als Nachweis für dieses Kaufdatum aufzubewahren. Die Gewährleistung ist nur gültig, wenn das Produkt der Gebrauchsanweisung auf der Packung entsprechend verwendet wurde.

Scholl *Velvet Smooth*™ Pedi Wet & Dry

Im Set enthalten:

- Wiederaufladbarer Hornhautentferner Wet & Dry
- 1 Rolle Wet & Dry
- Ladestation inkl. Kabel und Netzteil



Haben Sie weitere Fragen zum Scholl Velvet Smooth™ Pedi Wet & Dry oder der gesamten Scholl Velvet Smooth™ Fußpflegelinie? Hier werden sie beantwortet: www.scholl-fusspflege.de



Scholl Velvet Smooth™ Elektronisches Nagelpflegesystem

Das elektronische Nagelpflegesystem von Scholl hilft Ihnen dabei, Ihre Fuß- und Fingernägel ganz mühelos auf Knopfdruck zu pflegen, damit sie natürlich und glänzend aussehen.

Das Starter Set beinhaltet das Nagelpflegegerät und 3 Feil-aufsätze, die den Nägeln einen WOW-Effekt verleihen.

Die Aufsätze sind auch im Nachfüllpack erhältlich.



In 3 Schritten schonend zum WOW-Ergebnis:



Schritt 1: Feilen

Nägel in die gewünschte Form feilen. Während diese bei Fingernägeln beliebig variiert werden kann, wird für Fußnägel eine eckige Form empfohlen, um ein Einwachsen des Nagels zu verhindern.



Schritt 2: Glätten

Nageloberfläche glätten, um Unebenheiten auszugleichen und den Nagel bestmöglich für die Politur vorzubereiten. Glätten Sie jeden Nagel nicht länger als 15 Sekunden alle 2 Wochen, um eine übermäßige Beanspruchung zu vermeiden.



Schritt 3: Polieren

Polieren der Nägel. Dies verleiht unmittelbar einen natürlichen Glanz. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, um den gewünschten Glanz zu erhalten.

Das perfekte Finish:



Das **Scholl Velvet Smooth™ Nagelpflegeöl** mit seiner exklusiven Rezeptur bestehend aus 7 Ölen pflegt Nägel und Nagelhaut und versorgt sie mit Feuchtigkeit.

Tipp: Nägel und Nagelhaut sanft massieren. Dies regt die Durchblutung des Nagelbetts an und trägt zu einem natürlichen Aussehen des Nagels bei.



Weitere Informationen sowie häufig gestellte Fragen unter www.scholl-fusspflege.de

RECKITT BENCKISER Deutschland GmbH

Darwinstrasse 2-4 • D-69115 Heidelberg • Tel.: 06221 9982-570 • www.scholl.com